





+55 51 34753308 sales@fullgauge.com



A retirada ou substituição do painel adesivo frontal, bem como alterações no circuito eletrônico por parte do cliente, implicarão no cancelamento da

The withdrawal or substitution of the adhesive panel frontal as well as alterations in the electronic circuit on the part of the user implies in the cancellation of guarantee.

La retirada o sustitución del panel adhesivo frontal, bien como alteracione en el circuito electrónico por parte del cliente, implicarán en la anulación de la garantía



IMPORTANTE

Conforme capítulos da norma NBR 5410:

 Instale <u>protetores contra sobretensões</u> na alimentação
 Cabos de sensores e de sinais de computador podem estar juntos, porém não no mesmo eletroduto por onde passam alimentação elétrica e acionamento

3: Instale supressores de transientes (filtros RC) em paralelo às cargas, como forma de aumentar a vida útil dos relés. Mais informações contate o nosso departamento de Eng. de Aplicação através

do e-mail eng-aplicacao@ fullgauge.com.br ou pelo telefone (51) 34753308.

IMPORTANT OBSERVATIONS

- As chapters of IEC 60364 standart: 1: Install protectors against overloads on power supply.
- 2: Sensor cables and computer signs can be together, however not in the same conduction; where there power supply and load drive. 3: Intall suppressors (RC filters) in parallel to loads to increase the relays
- For more information contact our Application Eng. Department through e-mail

support@fullgauge.com or dial +55 51 34753308.

IMPORTANTE

Según capítulos de la norma IEC 60364:

- 1: Instale protectores contra sobretensiones en la alimentación
- 2: Cables de sensores y de señales de computadora pueden estar juntos, sin embargo no en la misma conducción por donde pasan alimentación eléctrica y activación de cargas.
- 3: Instale supresores de transientes (filtros RC) en paralelo a las cargas, de manera a aumentar la vida útil de los relés.

Mayores informaciones contacte nuestro departamento de Ing. de Aplicación por medio del e-mail support@fullgauge.com o por teléfono +55 51 34753308.

DESCRICÃO

O MT-511C é um controlador e indicador de temperatura . Pode ser configurado para controlar tanto refrigeração como aquecimento.

APLICAÇÕES

Câmaras e balcões frigoríficos, estufas, fornos, fritadeiras, pisos (maternidade) para leitões e máquinas para calçados

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Alimentação: 127 ou 220 Vac (50/60 Hz)

12 ou 24 Vac/do

- Temperatura de controle: -50 a 105°C / -58 a 221°F
- Corrente máxima: 10 Amperes por saída (carga resistiva)
- Dimensões: Diâmetro → 60 mm

Profundidade → 40 mm

- Temperatura de operação: 0 a 60 °C / 32 a 122°F
- Umidade de operação: 10 a 90% UR (sem condensação)

CONFIGURAÇÕES

Ajuste da temperatura de controle (SETPOINT).

-Pressione SET por 1 segundo até aparecer L , soltando em seguida. Aparecerá

a temperatura de controle ajustada.

-Utilize as teclas 🕡 e 🔼 para modificar o valor e, quando pronto, pressione 🖘

FUNÇÕES AVANÇADAS

Diferencial de temperatura (histerese) e modo de operação

-Pressione simultaneamente as teclas e o por 5 segundos até aparecer em seguida solte as teclas. Aparecerá o diferencial a ser ajustado. Utilize as teclas 🕡 e para alterar o valor e, quando pronto, pressione ser para passar adiante

Agora defina o modo de operação:

[a L para refrigeração

Hab para aquecimento

-Utilize as teclas e para selecionar o modo.

Após selecionado, pressione ser para gravar esta etapa.

aparecer OFF.

Deslocamento de indicação:

Aparecerá o valor do deslocamento ajustad, utilize as teclas 🕡 e 🔼 para alterar o valor (entre -5.0 e +5.0 °C ou entre -9 e +9°F) e, quando pronto, pressione 🗊 para passar adiante.

Esta função serve apenas para corrigir eventuais desvios na leitura, provenientes

Para isso pressione simultaneamente as teclas

e

por 10 segundos até

Faixa permitida ao usuário final:

Serve para evitar que pessoas não habilitdas ajustem temperaturas de controle exageradamente altas ou baixas. .a) Faixa Permitida Inferior (bloqueio de mínimo):

Ao indicar _____, determine o bloqueio de regulagem mínima e confirme com

a tecla 🗺

b) Faixa Permitida Superior (bloqueio de máximo):

Ao indicar H₁, determine o bloqueio de regulagem máxima e confirme com a tecla SET

Após indicará [] E. [], solicitando ajuste do tempo mínimo de retardo para acionar a saída do termostato (de 0 a 999 segundos), determine o tempo de retardo desejado e pressione em para gravar.

Seleção da unidade de temperatura (°C/°F) Para definir a unidade de temperatura em que o instrumento irá operar pressione simultaneamente o e o por 30 segundos até aparecer em seguida, utilize novamente ou ou para selecionar entre ou PF e confirme com a tecla SEI. Após selecionar a unidade o display exibirá F F C e o instrumento retornará à operação normal (indicação de temperatura). Toda a vez que a unidade de temperatura for alterada os parâmetros devem ser reconfigurados, pois os mesmos assumem os valores "padrão" de fábrica.

FUNÇÕES COM ACESSO FACILITADO

Registro das temperaturas máxima e mínima. Pressione , aparecerá a temperatura mínima registrada.

Logo após aparecerá a temperatura máxima registrada.

Nota: Para reinicializar os registros, basta manter pressionada a tecla Durante a visualização das temperaturas mínima e máxima até aparecer

SINALIZAÇÕES

O indicador luminoso no frontal do aparelho (OUTPUT) indica que a saída de controle está ligada, ou seja, contato NA (Normalmente Aberto) está fechado e, portanto, aciona a carga.

Frr - Sensor desconectado ou temperatura fora da faixa especificada

DESCRIPTION

MT-511C is a controller and indicator of temperature. It can be configured to control refrigeration and heating

APPLICATIONS

Refrigerating chambers and balconies, greenhouses, ovens, friers and footwear machines

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power Supply: 127 or 220 Vac (50/60 Hz)

12 or 24 Vac/dc

Control temperature: -50 to 105°C / -58 to 221°F

Load Current: 10 Amperes per output (resistive load)

Dimensions: Diameter → 60 mm

Depth → 40 mm

Operation temperature: 0 to 50 °C / 32 to 122°F

Operation humidity: 10 to 90% RH (without condensation)

CONFIGURATIONS

Control temperature adjust (SETPOINT):
-Press set for 1 second unit ____ appears.

The temperature control to be adjusted will appear.

-Use the keys
and
to modify the value and when ready, press
again to

ADVANCED FUNCTIONS Temperature differential (hysteresis) and operation mode

-Press simultaneously the keys 🕡 and 💽 for 5 seconds until appear 🗔 📙 ,after that frees the keys. The differential that must be adjusted will appear. Use the keys

-Now set the operation mode:

E a L Refrigeration

HoE Heating

-Use the keys and to select mode. After press to record this parameter.

Indication locking:

This function only serves to correct eventual shunting lines in the reading proceeding from the sensor exchange...

For this, press at the same time and for 10 seconds until appears

The offset value will be displayed, use the keys
and
to modify the value (between -5.0 and +5.0 °C or between -9 and +9°F) and then, press set to pass ahead.

Allowed range to the final user:

It serves to prevent that not qualified people adjust high or low control temperatures

.a) Inferior allowed range (minimum blockade):

confirm with 🖼

b) Superior allowed range (maximum blockade):

When indicating $\boxed{\textit{H}_{\text{I}}}$, determine the blockade of maximum regulation and confirm with $\ensuremath{\mathfrak{G}}$, after it will indicate $\ensuremath{\mathit{dEL}}$, requesting adjusment of the minimum time delay to drive the thermostat output (from 0 to 999 seconds). Determine the delay time and press set to record.

Temperature scale selection (°C/°F)

To define the temperature scale that controller will operate press 🕡 and 🛆 together for 30 seconds until the display shows [[]], release both keys after that. Use or to select or or and confim by using the key.

After select the unit \boxed{FHL} will appear and the instrument returns to the normal function (temperature indication). Every time that the scale is changed, the

FUNCTIONS WITH FACILITATED ACESS

Registers of minimum and maximum temperatures

Press . The registered minimum temperature appears and after soon the registered maximum temperature.

Note: To reset the registers, keep the key opposed and during the visualization of the minimum and maximum temperatures \(\bigcup_5 \big| \) appears.

SIGNALLING

The LED located on the instrument panel (OUTPUT) indicates that the control Output is turned on, NO (Normally open) is closed and drives the load.

Err - Detached sensor or temperature off the specified range

VINIL PROTETOR/PROTECTIVE VINIL/ADHESIVO PROTECTOR

Protege os instrumentos instalados em locais sujeitos a respingos d'água, como em balcões frigoríficos, por exemplo. Este vinil adesivo acompanha o instrumento, dentro da sua embalagem.

Faça a aplicação somente após concluir as conexões elétricas.


It protects the instruments installed in local subdued to water drops, for example in refrigeration chambers.

This adhesive vinyl follows the instrument, inside of this packing.

This adhesive vinyl follows the instrument, inside of this packing. Only do the application after conclude the electrical connections.

Protege los instrumentos instalados en locales sometidos a goteos de agua, como en refrigeradores comerciales, por ejemplo. Este adhesivo acompaña el instrumento, adentro de su embalaje.

Haga la aplicación solamente después de concluir las conexiones eléctricas.



DESCRIPCIÓN

El MT-511C es un controlador e indicador de temperatura. Puede ser configurado para controlar tanto refrigeración como calefacción.

APLICACIONES

Cámaras y refrigeradores comerciales, invernaderos y estufas, freidoras, pisos (maternidad) para cerdos y máquinas para zapatos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Alimentación: 127 ó 220 Vac (50/60 Hz)
 - 12 ó 24 Vac/dc
- Temperatura de control: -50 hasta 105°C / -58 hasta 221°F
- Corriente máxima: 10 Amperes por salida (carga resistiva)
- Dimensiones: Diámetro → 60 mm
 - Profundidad → 40 mm
- Temperatura de operación: 0 hasta 50 °C / 32 hasta 122°F
- Humedad de operación: 10 hasta 90% HR (no condensante)

CONFIGURACIONES

- Ajuste de la temperatura de control (SETPOINT)
- Presione durante 1 segundo hasta que aparezca Aparecerá la temperatura de control ajustada.
- Utilice las teclas y para alterar el valor y, cuando esté listo, presione ser nuevamente para grabar.

FUNCIONES AVANZADAS

Diferencial de temperatura (histéresis) y modo de operación

-Ahora defina el modo de operación:

para refrigeración.

Hab para calefacción.

-Utilice las teclas 🕥 y 🔼 para seleccionar el modo.

Después de seleccionar, presione em para grabar esta etapa.

Corrimiento de indicación:

Esta función sirve solamente para corregir eventuales errores en la lectura provenientes del cambio del sensor.

Para esto presione simultáneamente las teclas y por 10 segundos hasta que aparezca [IFF].

Aparecerá el valor del corrimiento ajustado.

Límite permitido al usuario final:

Sirve para evitar que personas no habilitadas ajusten temperaturas de control extremadamente altas o bajas.

.a) Límite permitido inferior (bloqueo de mínimo):

b) Límite permitido superior (bloqueo de máximo):

Al indicar $\fbox{$H_1$}$, determine el bloqueo de regulación máxima y confirme con la tecla .

Luego indicará \overline{gEL} , solicitando ajuste del tiempo mínimo de retardo para activar la salida del termostato (de 0 hasta 999 segundos).

Determine el tiempo de retardo deseado y presione Selección de la unidad de temperatura (°C/°F)

FUNCIONES CON ACCESO FACILITADO

Registros de temperaturas mínima y máxima:

Presione . Aparecerá la temperatura mínima registrada y luego después aparecerá la temperatura máxima registrada.


Nota: Para reiniciar los registros, mantener presionada la tecla 🖎 durante la visualización de las temperaturas mínima y máxima hasta que 🕝 🖫 aparezca.

SEÑALIZADORES

El indicador luminoso en el frontal del instrumento (**OUTPUT**) indica que la salida de control está conectada, o sea, contacto NA (Normalmente Abierto) está cerrado y por lo tanto acciona la carga.

Err - Sensor desconectado o la temperatura fuera del rango especificado

ESQUEMA DE LIGAÇÃO / WIRING DIAGRAM / ESQUEMA DE CONEXIÓN





PRETO e MARROM : 220 Vac (24 Vac/dc) PRETO e CINZA: 127 Vac (12 Vac/dc) AMARELO: Comum AZUL: Contato NA

AZUL: Contato NA LARANJA: Contato NF

BLACK and BROWN: 220 Vac (24 Vac/dc) BLACK and GRAY: 127 Vac (12 Vac/dc) YELLOW: Common BLUE: NO contact ORANGE: NC contact

NEGRO y MARRÓN : 220 Vac (24 Vac/dc) NEGRO y GRIS: 127 Vac (12 Vac/dc) AMARILLO: Común AZUL: Contacto NA NARANJA: Contacto NC





Dimensão do furo para fixação do instrumento

Dimension of the puncture for set the instrument

Dimensión del aquiero para fijación del instrumento

Compressor de refrigeração ou válvula solenóide. Acima da corrente especificada utilize contatora. Refrigeration compressor or heating resistence. Above specified current use a contactor

Compresor de refrigeración o válvula solenoide. Arriba de la corriente especificada utilice contactor

 ${\it Nota:}~O~comprimento~do~cabo~do~sensor~pode~ser~aumentado~pelo~pr\'oprio~usu\'ario,~em~at\'e~200~metros~utilizando~cabo~PP~2~x~24~AWG.~Para~imersão~em~água~utilize~poço~termométrico.$

Note: The sensor cable lenght can be increased by the user unitl 200 meters, using PP 2 x 24 AWG Cable For immersion in water it uses thermometric well

Nota: El largo del cable del sensor puede ser ampliado por el propio usuario, hasta 200 metros utilizando cable PP 2 x 24 AWG. Para inmersión en agua utilice pozo termométrico.

Esquema de ligação de supressores em contatoras Wiring diagram of suppresor in contactors Esquema de conexión de supresores en contactores



A1 e A2 são os bornes da bobina da contatora.

A1 and A2 are the contactor coil.

A1 y A2 son los bornes de la bobina del contactor Esquema de ligação de supressores em cargas acionamento direto Wiring diagram of suppresor linking in loads direct drive Esquema de conexión de los supresores en cargas de activación directa



Para acionamento direto leve em consideração a corrente máxima especificada.

For direct drive attention at the specified load current.

Para activación directa hay que llevar en consideración la corriente máxima especificada.